

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES des CONTENEURS C-770

Capacité	770 litres
Dimensions	h=1270 mm x L=1370 mm x P=770 mm
Poids	46kg
Roues	160 mm

Le conteneur C-770 est fabriqué au moyen du **système d'injection en utilisant du polyéthylène à haute densité**, coloré en masse et stabilisé contre l'action combinée de l'eau et des rayons UV. Les propriétés des matériaux utilisés dans sa fabrication maintiennent ses dimensions inaltérables, et dotent le produit d'une grande résistance et d'une grande légèreté, en intégrant des avantages de grande importance, tels que : **résistance maximale à la charge avec un poids réduit, facilité de manipulation, nettoyage facile, résistance aux intempéries, aux solutions acides ou alcalines, aux champignons, aux bactéries, aux détergents de lavage**, etc.

Le conteneur à déchets 770 litres Vert est conçu pour vous permettre de ramasser et de stocker les produits usés. Fabriqué avec des matériaux rigoureusement sélectionnés, ce produit est très léger, très robuste, résiste aussi bien au froid qu'à la chaleur. Le nettoyage de ce conteneur poubelle est très facile. De plus, il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de votre local. Sa barre ventrale vous permet de réaliser très facilement le vidage. La contenance de 770 litres et les 4 roues de l'équipement vous permettent de collecter et de transporter plus facilement plus de déchets.

Le conteneur C-770 **s'adapte parfaitement aux différents types de collecte sélective** : DAOM, emballages, etc.

Il peut être fabriqué avec système de prise **DIN** ou **AFNOR**.

PERSONNALISATION

Le modèle C-770 peut être fourni, sur commande, avec une identification personnalisée : thermo-impression, sérigraphie ou autocollant, et propose un grand choix de couleurs.

ACCESSOIRES

Le C-770 dispose d'un grand choix d'accessoires qui offrent des solutions efficaces à des problèmes concrets : serrure automatique, poignées auxiliaires, système de fermeture avec une clé standard, système d'insonorisation, bandes réfléchissantes, pédale d'ouverture de couvercle, etc.

NORMES ET CERTIFICATIONS

Certificat **UNE EN ISO 9001** dans le processus de conception et production.

Certificat **UNE EN ISO 14.001** dans la gestion environnementale.

Marque **CE** avec indication du niveau sonore conformément à la Directive 2000/14/CE du Parlement Européen.

Certificat **UN** pour le transport de marchandises dangereuses.

Fabriqué en suivant la norme européenne **UNE EN 840**.

COULEURS STANDARDS



ECOMED
Hygiène & Santé
Siège Social
76, Avenue Habib Bourguiba
2050 - Ariana - TUNISIE -
Tél.: (216) 71 707 956
Fax.: (216) 71 719 173
Tél.: (216) 71 719 170
Email: ecomed@gnet.tn
<http://www.ecomed.com.tn>

